

Продолжаем игру



Левую руку положите на верхние дырки, а правую – на нижние. Положите большой палец левой руки на заднюю дырку рядом с кончиком мундштука (камыш). Затем положите указательный палец левой руки на #1, средний палец той же руки на #2, левый безымянный палец на #3. Положите большой палец правой руки на нижние #4 и #5. Положите указательный палец правой руки на #4, средний палец на #5, правый безымянный палец на #6 и мизинец на #7. Нота #8 и задняя нота #9 должны оставаться в открытом положении. Закрывайте дырки средней частью ваших пальцев, как показано на фото.

Мундштук (камыш) можно настроить при помощи регулятора (парда), также можно отрегулировать высоту по отношению к дудуке. При желании, можете обернуть

Посетите наш сайт!



Для дополнительной информации
посетите наш сайт

<http://www.nurwind.com/info>



© 2018 Nurwind Duduk Company.

Все права защищены
www.nurwind.com
www.dudukworld.com

Как играть на дудуке




Простое введение в область дудука
и игры на инструменте для
начинающих.



Дудук изготавливается из абрикосового дерева. Доступны строи G, A, B, H, C, D и F. Традиционный дудук достигает октавы с двумя дополнительными нотами, однако, есть специально настроенные дудуки, которые достигают двух полных октав.

Про Мундштук

(Камыш)



Камыш изготавливается из бамбука и бывает разных размеров и мощностей. Для дудука любого строя изготавливается подходящий по размеру камыш. Например, для дудука строя **G** необходим камыш размера **G**, а для дудука строя **A** необходим гамиш размера **A** и т.д.

Компания «Нурвинд» изготавливает камыши трёх мощностей: #1 (Лёгкий), #2 (Средний) и #3 (Твёрдый).

К камышу прилагаются специально изготовленные по размеру регулятор (парда) и колпачок (пткал). Регулятор используется для настройки трости. Колпачок предохраняет кончик камыша, а также возвращает трость в изначальную позицию после использования.

Камыши нужно хранить в специальных футлярах, где они будут медленно высыхать в условиях хорошей вентиляции.

(2)

Подготовка Камыша



Сначала снимите колпачок (пткал), затем ослабьте регулятор, подтягивая его к кончику камыша. Проверьте кончик камыша: если он частично открыт, можно начать играть. Если же кончик закрыт, налейте приблизительно 1 см воды в стакан. Погрузите кончик камыша в воду на 10 секунд, затем прочно закройте колпачок. Подождите 10-15 минут. Теперь можно снять колпачок и начать играть на камыше.

К этому моменту кончик камыша уже должен быть открыт и готов к использованию. Следует отметить, что в случае действительно сухих камышей вышеуказанную процедуру надо проделать один или два раза для полного открытия.

Есть камыши, которые надо «разнашивать», например, в случае камышей #2 и #3 необходимо 10-15 дней. На новом камыше нужно играть максимум 3-4 раза по 10-15 минут в день.

Заметка: Новые камыши открываются быстрее и достаточно быстро твердеют во время игры.

(3)

Подготовка к игре



Держите кончик камыша по направлению к себе. Лого «Нурвинд» должно быть

видно во время игры. Завязанная на регулятор, бечёвка должна находиться

справа и лицевой стороной вниз.



Двумя губами обхватите кончик камыша не глубже, чем на 1 см. Нужно слегка сжать кончик камыша губами, надуть щёки

и маленькими «взрывами» выпустить воздух (должен издаваться звук

«пу,пу,пу»). Потренируйтесь перед зеркалом, чтоб видеть свои пальцы, щёки и губы.

(4)